

MULTI SYNC



 Windows 10

**MULTI**  **SYNC**Microsoft Windows 10 Pro - 64 bits
10.0.10586 (18)

Bem-vindo ao assistente de recuperação Multilaser.
Selecione seu Produto:

TABLET & CELULAR

Seu grande companheiro de
diversão e informação no dia a dia

AUTOMOTIVO

Você sabe onde quer chegar e a
Multilaser estará sempre com você!

© Copyright 1995-2015 MULTILASER - Todos os direitos reservados. Versao: 1.8.4.290



Selecione a opção **TABLET & CELULAR**



Microsoft Windows 10 Pro - 64 bits
10.0.10586 (18)

Bem-vindo ao assistente de recuperação Multilaser.

Identificação do dispositivo

Antes de continuar,

1. Ligue o dispositivo. O processo de instalação ocorrerá automaticamente.
2. Após a instalação, clique em PROSSEGUIR.
3. Caso seu dispositivo NÃO ESTEJA LIGANDO, Favor desconectar o dispositivo do computador e depois clique em [CONTINUAR].

ATENÇÃO !!!

Antes de prosseguir, deixe seu dispositivo carregando por pelo menos 1 hora.

- 1) Caso já tenha feito, clique em prosseguir.
- 2) Caso precise carregar, clique em Continuar mais tarde.

CONTINUAR MAIS TARDE

PROSSEGUIR

REINSTALAR DRIVERS

ABRIR MANUAL

CONTINUAR

© Copyright 1995-2015 MULTILASER - Todos os direitos reservados. Versão: 1.0.4.290



Clique em PROSSEGUIR



Microsoft Windows 10 Pro - 64 bits
10.0.10586 (18)

Bem-vindo ao assistente de recuperação Multilaser. Identificação do dispositivo

Antes de continuar, leia atentamente e siga o passo a passo:

1. Ligue o seu dispositivo e conecte o cabo USB no computador e no dispositivo e aguarde que ocorra a instalação do driver.



2. Após a mensagem do driver desaparecer, clique em [CONTINUAR]
3. Caso seu dispositivo **NÃO ESTEJA LIGANDO**, Favor desconectá-lo do computador e depois clique em [CONTINUAR]

REINSTALAR DRIVERS

ABRIR MANUAL

CONTINUAR



© Copyright 1995-2015 MULTILASER - Todos os direitos reservados Versão: 1.0.1.290



NÃO conectar o tablet no computador
Clique em CONTINUAR





Microsoft Windows 10 Pro - 64 bits
10.0.10586 (18)

Aguarde...

Tentando se comunicar com o dispositivo...

© Copyright 1995-2015 MULT LASER. - Todos os direitos reservados. Versão 1.8.4.290





Microsoft Windows 10 Pro - 64 bits
10.0.10586 (18)

Selecione o seu modelo:

- M7S Single Core V2
- M8 V1
- M8 V2
- M8W**
- M9 Quad Core ML01
- M9 Quad Core ML02
- M-Pro-3G
- M-Pro-TV
- MS2



REINICIAR PROCESSO

PROSSEGUIR

© Copyright 1995-2015 MULTILASER - Todos os direitos reservados. Versão: 1.8.4.290



Selecione o modelo M8W e clique em PROSSEGUIR



Microsoft Windows 10 Pro - 64 bits
10.0.10586 (18)

Seu dispositivo foi identificado com sucesso.

Confirme as informações abaixo e clique no botão [PROSSEGUIR] para continuar a recuperação.

M8W



PROSSEGUIR

REINICIAR PROCESSO

© Copyright 1995-2015 MULTILASER - Todos os direitos reservados. Versão: 1.8.4.290



Clique em PROSSEGUIR



MULTISYNC

Microsoft Windows 10 Pro - 64 bits
10.0.10586 (18)

Selecione a ação de recuperação desejada

M&W

REINICIAR
PROCESSORECUPERAÇÃO
DE FIRMWARE

© Copyright 1995-2015 MULTILASER - Todos os direitos reservados. Versão: 1.8.4.290



Clique em RECUPERAÇÃO DE FIRMWARE



Microsoft Windows 10 Pro - 64 bits
10.0.10586 (18)

BAIXANDO IMAGEM WINDOWS 10 PASSO 1/3

Aguarde enquanto baixamos o arquivo do firmware.

É possível pausar e retomar em outro momento.

Caso o sistema seja fechado, não se preocupe, retomaremos o download do ponto que paramos.

2000Kb Completados de 1425892Kb



Estado da Conexão: Normal

PAUSAR
DOWNLOAD

RESUMIR
DOWNLOAD

TERMINAR MAIS
TARDE

Fazendo download do arquivo do firmware

© Copyright 1995-2015 MULTILASER - Todos os direitos reservados. Versão: 1.8.4.307



O download será realizado em 3 passos.

Passo 1



Microsoft Windows 10 Pro - 64 bits
10.0.10586 (18)

BAIXANDO IMAGEM WINDOWS 10 PASSO 1/3

Aguarde enquanto baixamos o arquivo do firmware

É possível pausar e retomar em outro momento.

Caso o sistema seja fechado, não se preocupe, retornaremos o download do ponto que paramos.

1425892Kb Completados de 1425892Kb



Estado da Conexão: Normal

CONTINUAR



Fazendo download do arquivo do firmware

© Copyright 1995-2015 MULTILASER - Todos os direitos reservados. Versão: 1.8.4 307



Ao finalizar, clique em CONTINUAR para o passo 2



Microsoft Windows 10 Pro - 64 bits
10.0.10586 (18)

BAIXANDO IMAGEM WINDOWS 10 PASSO 2/3

Aguarde enquanto baixamos o arquivo do firmware.

É possível pausar e retomar em outro momento.

Caso o sistema seja fechado, não se preocupe, retomaremos o download do ponto que paramos

272Kb Completados de 1525760Kb



Estado da Conexão: Normal

PAUSAR
DOWNLOAD

RESUMIR
DOWNLOAD

TERMINAR MAIS
TARDE

Fazendo download do arquivo do firmware

© Copyright 1995-2015 MULTISYNC - Todos os direitos reservados - Versão: 1.8.4.307





Microsoft Windows 10 Pro - 64 bits
10.0.10586 (18)

BAIXANDO IMAGEM WINDOWS 10 PASSO 2/3

Aguarde enquanto baixamos o arquivo do firmware.

É possível pausar e retomar em outro momento.

Caso o sistema seja fechado, não se preocupe, retomaremos o download do ponto que paramos.

1525760Kb Completados de 1525760Kb



Estado da Conexão: Normal

CONTINUAR



Fazendo download do arquivo do firmware

© Copyright 1995-2015 MULTISYNC - Todos os direitos reservados - Versão: 1.8.4.307



Ao finalizar, clique em CONTINUAR para o passo 3



Microsoft Windows 10 Pro - 64 bits
10.0.10586 (18)

BAIXANDO IMAGEM WINDOWS 10 PASSO 3/3

Aguarde enquanto baixamos o arquivo do firmware

É possível pausar e retomar em outro momento.

Caso o sistema seja fechado, não se preocupe, retornaremos o download do ponto que paramos.

358kb Completados de 1525760kb



Estado da Conexão: Normal

PAUSAR
DOWNLOAD

RESUMIR
DOWNLOAD

TERMINAR MAIS
TARDE

Fazendo download do arquivo de firmware

© Copyright 1995-2015 MULTISYNC - Todos os direitos reservados - Versão: 1.8.4.307





Microsoft Windows 10 Pro - 64 bits
10.0.10586 (18)

BAIXANDO IMAGEM WINDOWS 10 PASSO 3/3

Aguarde enquanto baixamos o arquivo do firmware

É possível pausar e retomar em outro momento.

Caso o sistema seja fechado, não se preocupe, retornaremos o download do ponto que paramos.

1525760Kb Completados de 1525760Kb

100%

Estado da Conexão: Normal

PROSSEGUIR



Fazendo download do arquivo de firmware

© Copyright 1995-2015 MUI TIL A9FR - Todos os direitos reservados Versão: 1.8.4.307



Ao finalizar, clique em PROSSEGUIR



Microsoft Windows 10 Pro - 64 bits
10.0.10586 (18)

Preparação de Pendrive para regravação do Windows 10

ATENÇÃO!!!!!!

O procedimento de preparação apagará todas as informações e arquivos armazenados no pendrive.

Automaticamente será feito um backup de todo o conteúdo armazenado e após o procedimento terá a opção de recuperar os seus arquivos.

VOLTAR

PROSSEGUIR



© Copyright 1995-2015 MULTILASER - Todos os direitos reservados. Versão: 1.8.4.292



Insira um pendrive – 8gb ou mais
Clique em PROSSEGUIR




Microsoft Windows 10 Pro - 64 bits
10.0.10586 (18)

Confirme a letra do Drive USB:

Verifique se o pendrive está conectado e se corresponde a unidade de armazenamento do campo de seleção e clique em prosseguir.

IMPORTANTE: Confira a unidade em Iniciar > Meu Computador ou Computador > Dispositivos com Armazenamento removível. A letra demonstrada pode variar de acordo com o número de dispositivos conectados ao computador.
EXEMPLO:

Dispositivos com Armazenamento Removível (1)



E:

VOLTAR

PROSSEGUIR



© Copyright 1995-2015 MULTILASER - Todos os direitos reservados. Versão 1.8.4.292



Clique em PROSSEGUIR



Microsoft Windows 10 Pro - 64 bits
10.0.10586 (18)

Escolha de Ação

BACKUP/CÓPIA – Faz uma cópia de segurança manualmente dos arquivos que estão armazenados no pendrive. (Será feita uma cópia de segurança automaticamente).

GRAVAR PENDRIVE – Inicia o processo de gravação do pendrive de inicialização para formatar o Tablet.

RESTAURAR PENDRIVE – Restaura o pendrive com o conteúdo que havia antes do procedimento.

VOLTAR

Backup/Cópia de
segurança do Pendrive

Gravar Pendrive de
Recuperação Windows 10

Restaurar o Pendrive



© Copyright 1996-2016 MULTILASER. Todos os direitos reservados. Versão: 1.8.4.2/2



Clique em GRAVAR PENDRIVE DE RECUPERAÇÃO WINDOWS 10



MULTISYNC

Microsoft Windows 10 Pro - 64 bits
10.0.10586 (18)

Aguarde...

Aguarde. Preparando pendrive para receber arquivos...

© Copyright 1995-2015 MULTILASER - Todos os direitos reservados. Versão: 1.8.1.292





MULTISYNC


Microsoft Windows 10 Pro - 64 bits
10.0.10586 (18)

Aguarde...

Progresso Geral:



sources/bootLwin



Transferindo Arquivo para o dispositivo

© Copyright 1996-2016 MULTILASER. Todos os direitos reservados. Versão: 1.8.4.2/2





Clique em MANUAL para ver o passo a passo a ser feito no tablet